



**Profset Pro10 -käyttöopas**

Onneksi olkoon! Olet hankkinut ammattitason matkapuhelin-kuulokkeen huippuluokan taustamelun poistomikrofonilla.

### **Pakkauksen sisältö**

Pakkaus sisältää Profset Pro10- kuulokkeen, verkkovirtalaturin ja suomenkielisen käyttöohjeen. Lisävarusteena saatavana autolaturi.

### **Käyttöönotto / lataus**

Kun otat Profset Pro10 -kuulokkeen käyttöön, lataa kuuloketta ensimmäisellä kerralla 4 tuntia seuraavasti:

1. Kytke verkkovirtalaturi verkkovirtapistokkeeseen
2. Liitä verkkovirtalaturin johdon toinen pää verkkovirtalaturiin ja toinen pää kuulokkeeseen (kuulokkeen liitäntäpaikka sijaitsee kuulokeosan sivulla)
3. Kun lataus käynnistyy, kuulokkeen sivussa oleva punainen valo syttyy. Kun lataus on täysi, valo sammuu tai vilkkuu.

Ensimmäisen latauskerran jälkeen normaali latausaika on 90-120 minuuttia. Kun kuulokkeen valo vilkkuu punaisena, lataa se. Kuuloketta ei voi käyttää latauksen aikana. Kun kuulokkeen ottaa pois latauksesta, on virta aina kytkettynä pois päältä.

## **Bluetooth-pariliitoksen tekeminen**

Kun otat kuulokkeen käyttöön ensimmäisen kerran, sinun täytyy tehdä Bluetooth-pariliitos seuraavasti:

1. Tarkista, että kuuloke on suljettu.
2. Paina vastausnappia niin kauan kunnes virtavalo syttyy ensin sinisenä ja sitten alkaa **vilkuttamaan punaista**.
3. Etsi uusia laitepareja matkapuhelimesi Bluetooth-valikosta kunnes puhelimesi on löytänyt Profset-kuulokkeet.
4. Valitse ja muodosta yhteys Profset Pro10 -kuulokkeiden kanssa. Kun puhelimesi kysyy Bluetooth-koodia, se on neljä nollaa (0000).
5. Puhelimesi kysyy muodostetaanko yhteys, vastaa kyllä.
6. Voit lisäksi valita matkapuhelimesi Bluetooth-valikosta "Aseta luetuksi" -vaihtoehdon, jolloin kuuloke muodostaa yhteyden aina automaattisesti.

## **Virran kytkeminen päälle ja pois**

Kytke virta kuulokkeeseen painamalla vastausnappia (mikrofonin tyvessä oleva nappi, keskellä kuuloketta) 4-5 sekuntia. Sininen valo syttyy ja kuuloke käynnistyy.

Virta kytketään pois päältä painamalla vastausnappia 4-5 sekuntia kunnes punainen valo vilkkuu ja kuuloke sammuu.

## **Kuulokkeen sovittaminen**

Voit käyttää kuuloketta niin, että mikrofoni on joko oikealla tai vasemmalla puolella. Puolen voi vaihtaa, kun käännät mikrofonin yläkautta ympäri toiselle puolelle.

Päänylisanka on säädettävissä vetämällä tummasta sangan osasta säätövaraa ulos.

## **Puheluun vastaaminen**

Kun matkapuhelimesi soi, näpäytä vastauspainiketta (keskellä kuuloketta) nopeasti. Kuulet linjan avausäänen, jonka jälkeen puhelinlinja on auki.

## **Puheluun lopettaminen**

Kun haluat lopettaa puhelun, näpäytä vastauspainiketta (keskellä kuuloketta) nopeasti. Kuulet linjan sulkemisäänen, jonka jälkeen puhelinlinja on kiinni.

## **Uudelleen soitto**

Jos haluat soittaa uudelleen viimeksi soittamaasi numeroon, paina vastausnappia 2-3 sekuntia kunnes kuulet äänen. Puhelin soittaa uudelleen edelliseen numeroon.

## **Äänenvoimakkuuden säätö**

Voit säätää äänenvoimakkuutta kuulokkeen +/- napeista, jotka sijaitsevat kuulokkeen sivussa.

## **Puhelun siirtäminen pitoon ja toiseen puheluun vastaus**

Mikäli puhelimesiasi on koputus-palvelu käytössä ja toinen soittaja "koputtaa", kun olet puhumassa yhteen linjaan, voit siirtää ensimmäisen linjan pitoon ja vastata toiseen linjaan painamalla äänenvoimakkuuden miinusnäppäintä (-) 2-3 sekuntia, kunnes kuulet äänimerkin. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon ja voit puhua toisen linjan kanssa. Linjojen aktivointia voi vaihdella samasta miinusnapista. Mikäli painat vastausnappia, ensimmäinen linja sulkeutuu ja toinen linja soi normaalisti, jolloin siihen voi vastata normaalisti.

## **Erikoistoiminnot**

Jos näpäytät vastauspainiketta, kun puhelinlinja ei ole auki, saat käyttöösi puhelinkohtaisen erikoistoiminnon. Esim. joissakin matkapuhelimeissa voi tallentaa ääniohjauksen, jolloin voit nimen sanomalla ottaa puhelun haluamallesi henkilölle.

## Tekniset tiedot

Tuotenumero	050801-010
EAN-koodi	6430029640101
Bluetooth-standardi	Bluetooth V2.0+EDR luokka 2
Taajuus	2,4Ghz ~ 2,4835Ghz ISM
Puheaika	8 tuntia
Valmiusaika	250 tuntia
Tuetut Profiilit	Headset ja Handsfree
Koodaus	128 bitin turvakoodaus
Akku	Ladattava Li-Polymer akku
Laturi	240V verkkovirtalaturi
Paino	41 grammaa
Koko	150 x 140 x 47 mm
Tuotehyväksynät	CE, FCC, ROHS, BQB
Takuu	1 vuosi
Lisävarusteet	Autolaturi



Profset Pro10 on ammattitason langaton matkapuhelin-kuuloke taustamelun poistomikrofonilla. Taustamelun poistomikrofoni poistaa lähes täysin ympäristön äänet. Puheen äänenlaatu on selkeä ja huippulaatuinen. Tukeva päänylisanka takaa miellyttävän käyttömukavuuden. Mikrofonin joustava varsi helpottaa säätämistä. Kuuloke toimii kaikilla Bluetooth-matkapuhelimilla. Toiminnot kuulokkeessa: puhelun vastaus/lopetus ja äänenvoimakkuuden säädöt.

- Ammattitason taustamelun poistomikrofoni
- Puheaika 8 tuntia
- Valmiusaika 250 tuntia
- Paino vain 41 g
- Toimii kaikilla Bluetooth-matkapuhelimilla
- Bluetooth V2.0+EDR luokka 2
- Tukee Headset- ja Handsfree-profiileja



Lisätiedot: [www.profset.fi](http://www.profset.fi) / puh. 010 773 5660